


TIPO A / TYPE A

1-2: Serie de seguridad / Safety Series



3-4: Rearme eléctrico a distancia / Remote Reset Contact

6-7: Accionamiento remoto a distancia / Remote Tripping



USO / USE:

MANTENER ACTIVADO NO MÁS DE 2 SEGUNDOS /
KEEP IT ACTIVATED FOR 2 SECONDS MAXIMUM



TIPO B / TYPE B

6-7: Accionamiento remoto a distancia / Remote Tripping

